

ОПИСАНИЕ

PEAK® Xtreme Start — это средство для экстренного запуска двигателя:

- в случае неисправности системы питания,
- при слабой компрессии,
- после заправки некачественным топливом,
- при слабом заряде аккумулятора,
- при очень низких температурах,
- в условиях повышенной влажности,
- при запуске после долгого простоя.

PEAK® Xtreme Start содержит антикоррозионные присадки для защиты металлических деталей системы питания и безопасен для резиновых и пластиковых компонентов. Входящее в состав масло защищает шатунно-поршневую группу от задиров. Быстрая воспламеняемость эфирной основы позволяет заводить двигатель даже с мокрыми свечами зажигания в случае с бензиновыми двигателями и при низком давлении в цилиндрах у дизеля.

PEAK® Xtreme Start используется в автомобилях, грузовиках, лодочных моторах, пусковых установках, мотоциклах, снегоходах, садовой технике с 2- и 4-тактными двигателями. Подходит для бензиновых и дизельных двигателей.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- 1 Быстрый старт двигателя
- 2 Защита АКБ и стартера от износа
- 3 Для бензиновых и дизельных двигателей
- 4 Смазывающие и антикоррозионные присадки

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Бензиновые двигатели

Распылите аэрозоль в воздушный фильтр или во впускной коллектор в течение 2–3 секунд и сразу же запустите двигатель, слегка нажимая на педаль газа. Не используйте подсос в случае с карбюраторными двигателями.

Дизельные двигатели

Во избежание возгорания убедитесь, что свечи накаливания отключены. Распылите аэрозоль во впускной коллектор и сразу же запустите двигатель, нажав на педаль газа до упора.

Строго следуйте указаниям по применению. Перед использованием тщательно встряхните баллон. Не запускайте двигатель со снятым воздушным фильтром.

В случае неудачи повторите впрыск аэрозоля. Если двигатель всё равно не заводится, то скорее всего неисправны другие системы, не связанные с системой подачи топлива (например, система зажигания или ГРМ).